



原稿サイズを拡大せずに 大きい用紙に印刷する手順

(例) B5原稿サイズのまま A4用紙に印刷する


- ① 「原稿サイズ」と「出力用紙サイズ」を設定します。サイズはそれぞれ任意に設定してください。ここでは例に従って、「原稿サイズ：B5 /出力用紙サイズ：A4」に設定します。



- ② 「倍率を指定する」に☑を付けます。



③ 「倍率」を「100%」に変更し、「OK」を押します。



設定は以上です。

(仕上がりイメージ図)

